

工控机Windows平台更新FPGA固件方法

首先打开固件中FPGA目录的ExioDemo.exe程序

